180+ words

ZeenKind
TOYS

3+ Age

أول كتاب إلكتروني لتعليم الأطفال

My First
Arabic
& English E-book

180+ Words

Arabic
& English

Arabic & English Talking Book
USER GUIDE

FEATURES

English alphabet

A a Airplane طائرة	**B b** Ball كرة	**C c** Car سيارة
D d Dinosaur ديناصور	**E e** Egg بيض	**F f** Fire نار
G g Goose اوزة	**H h** Helicopter هليكوبتر	**I i** Insect حشرة
J j Juice عصير	**K k** Key مفتاح	**L l** Lemon ليمون
M m		

Go

1. Arabic/ English Switch Button

2. Alphabet/ Word Mode

3. Go Button

4. Power On/ Off

5. Question Mode

6. Reading Mode

7. Music Mode

8. Volume +/-

HOW TO START

1. Press the power button to turn on/ off.

2. Tap 'GO' on **each page** to start. Otherwise the last sound will just repeat.

!IMPORTANT

3. Firmly press the graphics on the box to hear the audio.

Dog كلب

4. Press the language button to switch between Arabic and English.

BATTERY

Requires 2 AA batteries (not included).

Replace the batteries if you hear any sound defects. Fresh batteries ensure the best performance.

ZeenKind Toys